

Belegung von Baugruppeneinsätzen in audatec-Basiseinheiten

25 - 02 - 04

PROJEKTIERUNGS VORSCHRIFTEN

Verteiler: G, P, M, K, F

Technische Vorbereitungsunterlage, audatec, Einrichtungsbezogene Vorschriften, Belegung von Baugruppeneinsätzen

Ausgearbeitet:

Bestätigt:

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Varianten der Baugruppeneinsätze	2
2.	Baugruppen für den Einsatz in Grundeinheiten und Analogeinheiten	2
3.	Belegung der Grundeinheiten	2
3.1.	Allgemeine Grundsätze	2
3,2,	Spezielle Probleme	3
3.3.	Die Verlängerung des K 1520-Busses	4
3,4,	Speichererweiterung	4
3,5.	Belegungsvorschlag für Grundeinheiten	5
4.	Belegung der Analogeinheiten	7
4.1.	Baugruppen für die Analogeinheiten	7
4.2.	Auswahl der Analogeinheiten	7
5.	Belegung der Ergänzungsbaugruppeneinsätze	7
8	Reziehungen zu anderen Vorschriften	7

Der Nachdruck bzw. die Vervielfältigung, auch auszugsweise sowie die Weitergabe dieses Kataloges an Dritte ist nur mit Genehmigung des VEB GRW Teltow zulässig. Wird gegen diese Maßgabe verstoßen, behält sich der VEB GRW Teltow rechtliche Schritte vor.

Katalogislerung: VEB Geräte- und Regier - Werke "Wilhelm Pieck" Teltow

Betrieb des VEB Kombinst Automatisierungsanlagenbau

Oderstraße 74 - 76 Bearbeiter: Maronde

1530

Abt.: TSPB Tel.: 44 2247

Telefon: Telex:

Teltow 440 015129

Betr.-Nr.:

01777 09 4

Anderungsdienst: Abt.: TAK

Tel.: 44 2281

25 - 02 - 04

1. Varianten der Baugruppeneinsätze

In audatec-Basiseinheiten werden die in Tabelle 1 aufgeführten Baugruppeneinsätze als Grundeinheiten, Analogeinheit oder Ergänzungsbaugruppeneinsätze eingesetzt.

Tabelle 1: Varianten der Baugruppeneinsätze

Variante	Einsatz als	KAB
GRV 480 24-Bus-Steckplätze	Grundeinheit 1 oder Grundeinheit- Applikationsrechner	ZG BAUGR 04
WV GRV 8	Grundeinheit 2	ZG BAUGR 04
12 Bus-Steckplätze		
GRV GRV 2 240 240	Grundeinheit 2	ZG BAUGR 04
2 x 12 Bus-Steckplätze		
₩V . 22 480	Analogeinheit	ZG BAUGR 05
wv	Ergänzungsbaugruppeneinsatz	ZG BAUGR 16
480		

GRV WV gedruckte Rückverdrahtung Wickelverdrahtung

2. Baugruppen für den Einsatz in Grund- und Analogeinheiten

In audatec-Basiseinheiten sind die in den Klassen VM BADAT, VM BALOG und VM BARECH des KAB veröffentlichten Baugruppen entsprechend ihren funktionellen Eigenschaften und Ausführungsformen für den Einsatz in Grundeinheiten dieser Einrichtungen vorgesehen. Die Anpassungsbaugruppen der Bauteilklasse VM BADAT können darüber hinaus auch in Analogeinheiten eingesetzt werden. Bei den Baugruppen der Klasse VM BADAT, VM BALOG und VM BARECH ist einschränkend zu beachten, daß nur Baugruppen in der Ausführung mit direkten Steckern am K 1520-Bus gesteckt und damit eingesetzt werden dürfen. Weiterhin müssen die entsprechenden E/A-Händlerprogramme und Funktionen im verwendeten Betriebssystem strukturierbar sein (siehe auch Bedienungsanleitung Strukturierarbeitsplatz).

3. Belegung der Grundeinheit

3.1. Allgemeine Gründsätze

In den audatec-Basiseinheiten können bis zu 2 Grundeinheiten (3 Grundeinheiten bei BSE-A/AR) mit insgesamt maximal 48 Steckplätzen eingesetzt werden, wobei durch den K 1520-Bus nur 32 Baugruppen adressiert werden können. Diese maximale Anzahl der adressierbaren Baugruppen wird durch die für Systemfunktionen benötigten Baugruppen reduziert, so daß ca. 26 PEA-Baugruppen adressiert werden können.

Die Belegung der Grundeinheit erfolgt von der höheren zur niedrigeren Priorität der Baugruppe, in der Intruptkette des Mikrorechners von rechts nach links. Die höchste Priorität erhält in der Interruptkette das in jeder Grundeinheit 1 vorhandene UEB-Modul 612 (Steckplatz 93 und 89). Die nächsthöhere Priorität besitzt die ZRE-Baugruppe (Steckplatz 85). Ihrer Wichtigkeit entsprechend werden die Steckplätze, an denen die Prüf- und Inbetriebsnahmemittel angeschlossen werden, in die Interruptkette unmittelbar nach der ZRE angeordnet. Darüber hinaus sind folgende Festlegungen zu beachten:

- Baugruppen, die die Busherrschaft übernehmen k\u00f6nnen, wie z.B. die ZI-SE, sind nur im Prim\u00e4rbus GE1, m\u00f6glichst nahe an der ZRE, anzuordnen.
- Die Baugruppen des seriellen Zwischenblockinterface ZI-SE und ZI-UE werden grundsätzlich nebeneinander angeordnet.
- Die Versorgungsspannungen + 5 V (5P) und + 5 V batteriegestützt (5 PG) sind alle 60 mm auf der GRV galvanisch getrennt. Diese getrennten Versorgungsbereiche sind beim Aufbau einer separaten Stromversorgung für bestimmte Baugruppen bei der Festlegung der Steckplätze zu berücksichtigen.
- 4. Der Tastatur- und Anzeigevorsatz TAV des Kontrellmoduls KOMO 3705 kann direkt auf den Frontsteckverbinder 4 des KOMO aufgesteckt und am Einschubträger der Grundeinheit befestigt werden. Dabei werden zusätzlich 3 Steckplätze nach rechts überdeckt. Es müssen dort Module ohne frontseitigen Steckverbinder oder Lumi's zur Anzeige spezieller Funktionen angeordnet werden. Der TAV kenn auch auf einen Untersatz über ein 1,5 m langes Anschlußkabel betrieben werden.
- Bei Verwendung der AA-1K in einer Grundeinheit ist mindestens ein Abstand von 3 Steckplätzen zur Analogeingabe-Grundkarte zu gewährleisten.

Belegung von Baugruppeneinsätzen

- 6. Durch die durchgängige Belegung der Grundeinheit mit Baugruppen vom UEB bzw. der ZRE an bis zu den BUS-AK bzw. interuptgenerierenden Baugruppen ist zu sichern, daß die BAI-BAO- und die IEI- und IEO-Ketten geschlossen sind. Wenn das durch die Belegung nicht gewährleistet werden kann, sind eintsprechende Brücken (bei BAI-BAO 1A27-1B27. IEI-IEO 1A10-1B10) auf jedem nichtbelegten Steckplatz der GRV vorzusehen oder Brückenmodule KAB 3708, VM BADAT 13 einzusetzen.
- 7. Als OPS-Speicherbaugruppe wird der Typ K 3523 eingesetzt.
- Die OPS-Speicherbaugruppen (RAM) sind zwecks Sicherstellung der Speicherroutine nach dem Stützbetrieb in Reihenfolge ihrer Moduladressen in der GE1 anzuordnen.
- Zur Sicherung bestückter Leiterplatten ohne Frontblenden (z.B. ZRE, Speicherkarten, VLA u.s.w.) wird der Klotz montiert (siehe KAB VM ZUBEH 02) zur beidseitigen Befestigung in Baugruppeneinsätzen verwendet.
- Aus konstruktiven Gründen ist zu gewährleisten, daß Anpassungsbaugruppen nur dort angeordnet werden, wo sich unter dem benutzten Baugruppeneinsatz 2 Kabelführungsschienen befinden (gilt für GE2 und AE). Die Anschlußkabel für diese Baugruppen sind prinzipiell in der unteren Kabelführungsschiene zu führen (siehe KAPV 25–02–03).
- Auf Steckplätzen, wo die +/

 15 V Stromversorgungszuführung auf die Anschlüsse 2A27 (15N) und 2B27 (15P) verdrahtet ist, ist das Stecken von DEM- und UIZ-Baugruppen nicht zulässig.
- Auf Steckplätzen, wo die 15 V Stromversorgungszuführung auf die Anschlüsse 2A15 (15N) und 2B15 (15P) und/oder die 24 V Stromversorgungszuführung auf die Anschlüsse 2A3 (24P) und 2A/B2 (M24) verdrahtet sind, ist das Stecken von Baugruppen der Typen AE-AG, AE-TV und TNT nicht zulässig.
- Binäre PEA-Baugruppen, die keine Potentialtrennung zum Prozeß
 realisieren (DA-T und u. U. DES-KT und IA (ele-tronischer Ausgang) sind vorzugsweise in einer Grundeinheit und nebeneinander
 anzuordnen.

3.2. Spezielle Probleme

Analogeingabe

Die Baugruppen Analogeingabe-Grundkarte und 2 Analogeingabe-Expanderkarten bilden einen Analogeingabe-Grundblock. Diese Baugruppen sind von rechts nach links immer in der Reihenfolge AE-G, 2x AE-E anzuordnen. Auf der GRV sind für diesen Fall die Steuersignalleitungen für die Analog-Multiplexer und die Signalleitungen zu verdrahten (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Steuersignalleitungen und Signalleitungen für den Analogeingabe-Grundblock

AE-G	AE-E	AE-E	Bemerkung	
2B29 2B25 2B24	2B23 2B25 2B24	2B23 2B25 2B24	Schirm Polarität Bezug	Sammelleitung Meßspannung
2B10 2B9 2B8	2B10 2B9 2B8	2B10 2B9 2B8	S0 S1 S2	Spaltensignale
2A8 2A9 2A10 2A11 2A12 2A13	2A8 2A9 2A10	2A8 2A9 2A10	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6	Zeilensignale

Die Verdrahtung für die Stromversorgung des Analogeingabe-Grundblockes siehe KAPV 25-02-05.

Verteiler: G, P, M, K, F

25 - 02 - 04

ZI - Baugruppen

Die in der Grundeinheit GE1 nebeneinanderliegenden ZI-Baugruppen ZI-SE und ZI-UE sind auf der GRV durch folgende Zusatzverdrahtungen zu verbinden:

Tabelle 3: Verdrahtung bei ZI-Baugruppen

	ZI-SE	ZI-UE
Takt	246	2A6
NRZ	2B6	2B6

ZRE - Baugruppe

Folgende Brücke ist für diese Baugruppe prinzipiell zu realisieren:

85X1 : B27 - 85X1 : A27 (BAI/BAO) auf dem ZER-Steckplatz

ABS - Baugruppe (für Farbmonitor)

Die Baugruppe ABS K 7029.05 besteht aus zwei Modulen. Bei Einsatz dieser Baugruppe im Applikationsrechner ist das Modul mit dem Steckverbinder X5 für Monitoranschluß von vorn gesehen (Rasterplatz 1 befindet sich links) links neben dem Modul ohne Monitorschluß anzuordnen. Zur vollständigen elektrischen Verbindung beider Moduln sind auf der GRV die entsprechenden Steckplätze nach Tabelle 4 zu verdrahten.

Tabelle 4: Verdrahtung der ABS K 7029.05

l abelle 4: Verdi	rantung der ABS K 702	29.05
ohne Monitor- anschluß	mit Monitor- anschluß	
2A1	2A1	5P
2A5	2A5	/RFSH
2A6	2A6	RD-F
2A7	2A7	/ADRZL
2A8	2A8	D1
2A9	2A9	D3
2A10	2A10	D5
2A11	2A11	D7
2A12	2A12	A11
2A13	2A13	A9
2A14	2A14	A7
2A15	2A15	A5
2A16	2A16	A3
2A17	2A17	A1
2A18	2A18 ′	/MR4
2A28	2A28	00
2A29	2A29	00
28.1	2B1	5P
2B8	2B8	DG
2B9	2B9	D2
2B10	2B10	D4
2B11	2811	D6
2B12	2B12	A10
2B13	2813	A8
2B14	2B14	A6
.2B15	2B15	A4
2B 16	2B16	A2
2817	2B17	A0
2B18	2B18	/MR3
2B 19	2B19 _/	/MR5
.		

ATS - Baugruppe


Für die Baugruppe ATS K 7028,15 sind folgende Brücken zu realisieren:

85X2: A22 (ZRE) — X2: B14 (ATS) UINT zwischen ZRE und ATS X2: A22 (ATS) — X2: A28 (ATS) CTC-Kanal 3 auf Masse

25 - 02 - 04

3.3. Die Verlängerung des K 1520-Busses

Bei Notwendigkeit kann der Bus der Grundeinheit 1 durch die Baugruppen BVE und VLA sowie entsprechende Verbindungsleitungen verlängert werden. Die möglichen Varianten der Anschaltung einer Grundeinheit 2 zeigt Bild 1:



MOD - MODUL

GRV - gedruckte Rückverdrahtung

BVE 2329.01

WV - Wickelverdrahtung

- BVE 2329.02

Bild 1: Varianten der Verlängerung des K 1520-Busses

Es gelten folgende Grundsätze:

- Die BVE 2329.01 ist immer dann einzusetzen, wenn sie auf Steck platz 1 der GE 1 steckt bzw. nach dieser Karte im Sinne des Interuptkettenaufbaues in der GE 1 keine weiteren Baugruppen folgen.
- Die BVE 2329.02 ist einzusetzen, wenn in der GE 1 nach dieser Karte im Sinne des Interuptkettenaufbaues weitere Module folgen.
- Beide Varianten der BVE verlängern den K 1520-Bus um jeweils
 Steckplätze. Da ein Steckplatz für die VLA benötigt wird,
 sind jeweils 11 weitere Steckplätze nutzbar.
- Bezüglich der Anordnung der VLA in der GE 2 wird empfohlen, diese ganz links oder ganz rechts in dem betreffenden Teil der GE 2 anzuordnen.
- In den GRV-Teilen (max. 2) der GE 2 ist in der Abhängigkeit von der Steckplatzanordnung der VLA jeweils folgende Brücke zum Schließen der Interuptkette vorzusehen.

Tabelle 5: Verdrahtung der Buserweiterung

Niedrigster belegter	Höchster belegter
Rasterplatz im GRV-Teil	Rasterplatz im GRV-Teil
Stift 1A10	Stift 1B10

Die Brücke ist nur erforderlich, wenn

- die VLA ganz links (niedrigster Rasterplatz) im GRV-Teil angeordnet wurde oder wenn
- die VLA ganz rechts (höchster Rasterplatz) im GRV-Teil angeordnet wurde und über zwei Anschlußkabel mit BVE 2329.02 in GE 1 verbunden ist.

3.4. Speichererweiterung

Die Umschaltung der Speicherebenen wird durch den Koppel-PIO der ZRE-Baugruppe realisiert. Dabei übernimmt Port A die Steuerung des /INT- und /RESET-Signals zwischen ISI und ZRE und Port B das /MEMDI 1-Signal zur Speicherumschaltung.

Belegung von Baugruppeneinsätzen

Verteiler: G, P, M, K, F

25 - 02 -04

Tabelle 6: Verdrahtung Port A — /INT- oder /RESET-Signal für alle BSE-Varianten (außer Applikationsrechner)

Baugruppe	ZRE		ISI									
Adresse			3000H									
ISI-Nr.			1	2		3		4				
Ebene		1	5	6		7		8				
Signal		/INT	/RESET	/INT	/RESET	/INT	/RESET	/INT	/RESET			
Brücke	2A16	2A13										
PA mit	2B16		2B5		·							
-/INT	2A15	1	i	2A13	i	l	ļ .					
-/RESET	2B15		İ	1	2B5	l						
	2A14	i	Ì	1	}	2A13	Į.					
	2B14	1	ì	1	İ		2B5					
	2A13				1		1	2A13				
	2B13	l		1			1	i	2B5			

Tabelle 7: Verdrahtung Port B — /MEMD I1-Signal für alls BSE-Varianten (außer Applikationsrechner)

Baugruppe	ZRE		P	FS		ISI				
Adresse			500	ЮН			3000H 6 7 8			
Ebene		1	2	3	4	5	6	7	8	
ISI-Nr.						1	2	3	4	
Signal					-	MEMDI1				
Brücke	2A11	2A21		1			1	T		
PB mit —/MEMD11	2B11 2A10		2A21	2A21						
_/WEWB11	2B10			-^-	2A21	1]	1	ļ	
	2A9			ł		2A21	ł	İ		
	2B9						2A21			
	2A8				1			2A21		
	2B8			İ	1		i		2A21	

Tabelle 8: Verdrahtung Port A — /INT-, /RESE Γ-, /MEMD I1-Signal der ISI für Applikationsrechner

Baugruppe	ZRE	ISI								
Adresse		E00	ОН	E40	OH	E800	ЭН			
Ebene				9						
ISI-Nr.		1		2	?	3				
Signal		/INT	/RESET	/INT	/RESET	/INT	/RESET	/MEMDI1		
Brücke	2A16	2A13								
PA mit	2B16		2B5							
-/INT	2A15	i i		2A13			1			
-/RESET	2B15				285					
-/MEMDI1	2A14					2A13	l i			
j	2B14						285			
ì	2A13]			2A21		
j	2B13								frei	

Tabelle 9: Verdrahtung Port B - /MEMDI1-Signal der PFS für Applikationsrechner

Baugruppe	ZRE	PFS/OPS								
Adresse			100	OH			7000	ЭН		
Speicherebene		1	2	3	4	5	6	7	8	
Signal					/N	EMDI1	*************************************			
Brücke	2A11	2A21		T		1		T .		
PB mit	2B11		2A21							
-/MEMDI1	2A10			2A21				1		
,	2B10	1 1			2A21	i		1	ł	
	2A9	l i		1		2A21			1	
	2B9	1		1	1	ł	2A21	1	1	
	2A8	1 1			l	j	i	2A21	1	
	288	i 1			İ	İ		i	2A21	

25 - 02 - 04

3.5. Belegungsvorschlag für Grundeinheiten

Auf der Basis der o.g. Grundsätze und unter Beachtung der angeführten Besonderheiten einiger Baugruppen werden in Tabelle 10 prinzipielle Vorschläge zur Belegung der Grundeinheiten (Rechnerkern) unterschiedlicher BSE-Varianten aufgeführt. Die vorgeschlagenen BSE-Varianten gliedern sich grundsätzlich in

- Basiseinheit (BSE) und Reserve-Basiseinheit (BSE-R)
- Basiseinheit autonom (BSE-A) (bisher AAE)

Die BSE-A bietet gegenüber den anderen BSE-Varianten die Möglichkeit der direkten Prozeßbedienung über die BSE. Je nach Art der Bedienung werden unterschieden:

- BSE autonom mit paralleler Bedienung (über Unitechnik-Bedienelemente, Leitgeräte und Ziffernanzeigen)
- BSE autonom mit serieller Bedienung (über s/w-Bildschirm und Robotron Tastatur)

Beide Varianten können bei Bedarf über ZI-Baugruppen in ein größeres audatec-System eingebunden werden. Zur Realisierung von Sonderfunktionen ist in allen BSE-Varianten der Einsatz eines Applikationsrechners (AR) möglich. Er belegt eine Rechnerkassette und wird über die Baugruppe ISI 612.11 mit dem BSE-Rechner gekoppelt. Die Schrankbelegung ist der PV 25–02–03 zu entnehmen. Die Applikationsprogramme sind vom Kunden oder durch GRW-APR zu erstellen. Über die Baugruppe PPE K 0420,05 und den KOMO ist die Programmierung von EPROM direkt an der Basiseinheit (als Zusatzfunktion) im off-line möglich.

Tabelle 10,1: Belegungsvorschläge für die Grundeinheiten 1

s	Belegung						
t	BSE				BSE-APZ		
k.	BSE-Rese	erve (BSE-R)			A-aut	onom	
Р					P-para	II. Bed	ienung
i.	, .				Z-Zi-K	Opplu	ng
93	UEB.10				UEB.10		
89	UEB.09	90H			UEB.09	90H	
85	ZRE				ZRE		
81	KAB.02				KAB,02		
77	ZI-SE	E8H	7)		ZI-SE	E8H	7)
73	ZI-UE		7)		ZI-UE		7)
69	ZI-SE	F8H	7)		ZI-SE	F8H	7)
65	ZI-UE		7)		ZI-UE		7)
61	PFS	1000H		i	PFS		1000H
57	OPS.05	9000Н			OPS.05		9000H
53	PFS	1-5000H	5)		PFS		1-5000H 5)
49	OPS.15	D000H	_		OPS.15		D000H _
45	PFS	2-5000H	1	- 1	PFS		2-5000H 5) T
41	PFS	3-5000H					3-5000H 5) A
37			٠,١		PFS		4-5000H 5) V
33	комо	FOH	- 1	3)		FOH	<u>[</u> 3)
29	ISI 1	5-3000H			ISI 1		5-3000H 2)
25	ISI 2	6-3000H			ISI 2		6-3000H 2)
21	ISI 3	7-3000H			ISI 3		7-3000H 2)
17	ISI 4	8-3000H	2)		ISI 4		8-3000H 2)
13	İ		1)				1)
9	l		1)		PPE	00H	
5	BVE.02				BVE,02		
1	BVE.01				BVE.01		

Tabelle 10,2: Belegungsvorschläge für die Grundeinheiten 1

S	Belegung				·		·		
	BSE-ASZ	2			BSE-AP				_
k.	A-aut	onóm			A-au	tonom)		
P	S-seri	elle Be	dienung		P-par	all. Be	dienung		
l.	Z-Z1-	Kopplu	ing						
93	UEB.10				UEB.10				
89	UEB.09	90H			UEB.09	90H			
85	ZRE				ZRE				
81	KAB.02				KAB,02				
77	ZI-SE	E8H		7)	PFS		1000H		
73	ZI-UE			7)	OPS.05		9000H		
69	ZI-SE	F8H		7)	PFS		1-5000H	5)	
65	ZI-UE			7)	OPS,15		D000H		
61	PFS		1000H		. PFS		2-5000H	5)	Τ
57	OPS.05		9000H		PFS		3-5000H	5)	Α
53	PFS		1-5000H	5)	PFS		4-5000H	5)	V
49	OPS,25		D000H		комо	F0H			3)
45	PFS		2-5000H	5)				1)	_
41	PFS		3-5000H	5)				1)	
37	PFS		4-5000H	5)				1)	
33				1)				1)	
29	ISi 1		5-3000H	2)	ISI 1		5-3000H	2)	
25	ISI 2		6-3000H	2)	ISI 2		6-3000H	2)	
21	ISI 3		7-3000H	2)	ISI 3		7-3000H	2)	
17	ISI 4		8-3000H	2)	ISI 4		8-3000H	2)	
13	ABS		F000H	8)				1)	
9	PPE	00H			PPE	00H			
5	BVE.02				BVE.02				
1	BVE.01				BVE.01				

Tabelle 10.3: Belegungsvorschläge für die Grundeinheiten 1

S	Belegung								
t k	BSE-AS				Applikat	ionsre	chner		
P	A-aut	conom				AR			
I.	S-seri	elle Be	dienung						
93	UEB.10				UEB.10				
89	UEB.09	90H			UEB.09	90H			
85	ZRE				ZRE				
81	KAB.02				KAB.02				
77	PFS		1000H		OPS.05		1-1000H	5)	
73	OPS.05		9000H		OPS.05		2-1000H	5)	9)
69	PFS		1-5000H	5)	OPS.05		3-1000H	5)	9)
65	OPS,25		D000H		OPS.05		4-1000H	5)	9)
61	PFS		2-5000H	5)	OPS.25		5000H		- 1
57	PFS		3-5000H	5)	PFS		5-7000H	5)	1
53	PFS		4-5000H	5)	OPS.05		6-7000H	5)	9)
49				1)				6)	- 1
45				1)	PFS		7-7000H	5)	İ
41				1)	OPS,05		8-7000H	5)	.9)
37				1)	PFS		B000H		
33				1)				1)	I
29	ISI 1		5-3000H	2)	ISI 1		9-E000H	2)	
25	ISI 2		6-3000H	2)	ISI 2		9-E400H	2)	- 1
21	ISI 3		7-3000H	2)	ISI 3		9-E800H	2)	l
17	ISI 4		8-3000H	2)	ATS (COH			
13	ABS		F000H	8)	ABS		F000H	8)	
.9	PPE	00H			ABS				
5	BVE.02							1)	
1	BVE,01							1)	

- Frei belegbarer Steckplatzbereich.
 Zu beachten sind die baugruppenspezifischen Besonderheiten (vorzugsweise keine Analogeingabebaugruppen einsetzen).
- 2) Wenn die ISI-Baugruppen nicht benötigt werden, dann wie (1) anwenden. Die ISI-Baugruppen sind in den Belegungsvorschlägen entsprechend ihrer Reihenfolge angeordnet. Die feste Zuordnung ISI-Nr. 1 bis 4 zum Anwendungsfall erfolgt bei der Strukturierung. Vorzugsweise kann die ISI-Nr. 1 für die Kopplung der BSE mit BSE-R bzw. BSE-A mit AR, die ISI-Nr. 2 für den Einkanalregler

Belegung von Baugruppeneinsätzen

und die ISI-Nr. 4 für den Anschluß der Tastatur bei BSE-A (mit serieller Bedienung) genutzt werden.

Speicheradresse in BSE/BSE-A: 3000H in den verschiedenen Ebenen,

Die im Applikationsrechner einsetzbaren 3 ISI-Baugruppen haben die Adressen E000H, E400H und E800H. Die Anwendungsfälle sind fest zugeordnet und sehen wie folgt aus:

| ISI 1 | E000H | (1K Byte) | — | Kopplung (TAST)/KMBE mit AR | ISI 2 | E400H | (1K Byte) | — | Kopplung Drucker/Drucker | mit AR | | ISI 3 | E800H | (2K Byte) | — | Kopplung BSE-A mit AR |

- Der Tastatur- und Anzeigevorsatz TAV kann bei Bedarf entsprechend gesteckt werden, Der TAV wird auf den KOMO gesteckt und am Einschubträger befestigt, Dabei überdeckt der TAV 3 Steckplätze,
- 4) Der Platz bleibt bedingt durch den TAV frei.
- 5) Die Angabe bedeutet: Speicherebene Adresse. Speicherkarten, die nicht benötigt werden, brauchen nicht gesteckt werden. Der Steckplatz beibt entsprechend frei.
- 6) Der Platz bleibt aus wärmetechnischen Gründen frei.
- 7) Steckplatzbereich der ZI-Baugruppen Bei Einsatz der redundanten Nah-Interfaces (ZI-SE) k\u00f6nnen die freien Steckpl\u00e4tze (65;69) zur Anordnung der Speicherbaugruppen genutzt werden, d.h. die Speicherbaugruppen einschlie\u00dclich KOMO aufger\u00fcckt werden.
- 8) In den BSE-A-Varianten mit serieller Bedienung wird vorzugsweise die ABS K 7024,35 mit Anschluß MON 2 eingesetzt, Im AR kann wahlweise die ABS K 7029,05 mit Anschluß Farbmonitor (benötigt 2 Steckplätze) oder die ABS 7024,35 mit Anschluß MON 2 (benötigt einen Steckplatz) gesteckt werden. Die Adresse ist für beide Varianten die F000H.
- Speichererweiterung im Applikationsrechner
 Es können objektspezifisch OPS- oder PFS-Baugruppen für diese
 Speichererweiterung gesteckt werden.

4. Belegung der Analogeinheiten

4.1. Baugruppen für die Analogeinheiten

Analogeinheiten sind Baugruppeneinsätze (h= 240 mm), die nur mit dem Koppelbus ausgerüstet der Aufnahme von Anpaßkarten dienen. Tabelle 11 gibt dazu eine Übersicht, welche Baugruppen dafür vorgesehen sind. Die Baugruppen AE-EV, AE-PG und AE-TV können auch in Grundeinheiten angeordnet werden.

Tabelle 11: Baugruppen für Analogeinheiten

Bezeichnung der Baugruppe	Kurzbe- zeichnung	Kenn-Nr.	
Analogeingabe		-	
Einzelverstärker	AE-EV	2307	
Aktive Geber	AE-AG	2315	
Passive Geber	AE-PG	2308	
Trennverstärker	AE-TV	2309	
Trennetzteil	TNT	1542	

4.2. Auswahlder Analogeinheiten

Analogeinheiten werden nur mit Einbauten (Buchsenleisten und Gleitschienen im 20 mm-Raster) geliefert. Die verfügbaren Varianten sind im KAB BAUGR 05 aufgelistet.

Unabhängig von der Art der Baugruppen ist die Analogeinheit entsprechend der Anzahl der zu steckenden Baugruppen auszuwählen. Bei Einsatz des Trennetzteiles im Zusammenhang mit der AE-PG und AE-TV (siehe PV 25–02–02) sind die Baugruppen nebeneinander anzuordnen.

Verteiler: G,P,M,K,F

25 - 02 - 04

Folgende Anordnungsvariante der Baugruppen in der Analogeinheit wird angewendet:

A	Α	T	Α	A
E	E	N	A E	E
-	_	T	_	-
Т	P		P G	Т
V	G		G	V
2	2 3	1	2	2
3	3	5	3	3
2 3 0	0 8	5 4 2	3 0 8	2 3 0 9
9	8	2	8	9

Bild 2: Steckplatzenordnung der Anpaßbaugruppen in Verbindung mit dem Trennetzteil

5. Belegung der Ergänzungsbaugruppeneinsätze

Die ursalog 4000-Baugruppen (Sicherungs- und Kontaktbelastungsbaugruppen) sind in dem 120 mm hohen Ergänzungsbaugruppeneinsatz (KAB ZG BAUGR 16) anzuordnen. Die Verschaltung und Verdrahtung erfolgt nach den KAB-Festlegungen.

6. Beziehungen zu anderen Vorschriften

PV 25-02-03	Konstruktiver Aufbau von Basiseinheiten
PV 25-02-02	Prozeßein- und -ausgabe der Basiseinheit
PV 25-02-05	Stromversorgung
KAB	Katalog Automation Bauteile

Bedienungsanleitung Strukturierarbeitsplatz.